


2 输入量程设置开关

输入量程设置开关



注释

以下开关设置只在控制单元电源变为ON时被读取一次。
在控制单元电源已为ON的状态，即使改变开关位置，
设置也不会生效。

输入量程设置开关

| | | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON |
|---------------|---|-------|----|--------|----|--------|----|----------|----|
| MODE SW | 1 | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | |
| CH0, CH1, CH2 | | Pt100 | | Pt1000 | | Ni1000 | | Resistor | |

| | | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON |
|---------------|---|-------|----|--------|----|--------|----|----------|----|
| MODE SW | 3 | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | |
| CH3, CH4, CH5 | | Pt100 | | Pt1000 | | Ni1000 | | Resistor | |

| | | OFF | ON | OFF | ON |
|---------|---|------|----|-----|----|
| MODE SW | 5 | | | | |
| 采样周期 | | 0.1s | | 1s | |